InterQ/KompAKI Demonstrator Traceability Anweisungen - Säge

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Darmstadt | 16. August 2022






Agenda



- 1 Produktionsprozess
- 2 Traceability-System
- Wie wird das Traceability-System genutzt?
- 4 Zylinderboden Säge

Produktionsprozess






Wie wird das Traceability-System genutzt?



Das Traceability-System wird in 5 Stationen in der CiP angewendet:

- 1. Säge
- 2. Fräsmaschine
- 3. Messplatz
- 4. Drehmaschine
- 5. Montagelinie

Jede Station ist mit einem **Scanner** und einem **Tablet** ausgestattet, das zum Scannen der Etiketten mit den QR-Codes verwendet werden sollen.




Für die Anmeldung auf dem Tablet sollte das eigene **PTW-Konto** verwendet werden.

Wie wird das Traceability-System genutzt? Scanners




Die Nummer des **Scanners** muss die gleiche sein wie die Nummer der **Ladestation**. Andernfalls wird der Scanner nicht funktionieren!



Traceability-System




Die QR-Codes tragen die Kennzeichnung (ID) der Teile/Produkte nach dem folgenden Muster:



Wie wird das Traceability-System genutzt? (1/4) Tablet + Scanner



- 1. Scanner an das Tablet anschließen.
- 2. Mit dem eigenen Benutzer und Passwort auf dem Tablet anmelden.
- 3. Den folgenden Pfad im Windows Explorer eingeben:
- Z:\austausch\HiWi + Studi\CiP_Demonstrator_InterQ _KompAKI\01_Sawing_Machine
- 4. Anwendung "scale_script_normal_process" ausführen:





Wie wird das Traceability-System genutzt? (2/4) Tablet + Scanner




- 5. Warten, bis die Anwendung geladen wird (ca. 35 Sekunden).
- 6. CSV-Datei "**01_Sawing_Machine**" auswählen:

7. Auf das Anwendungsfenster klicken. Ansonsten funktioniert der Scanner nicht.

Wie wird das Traceability-System genutzt? (3/4) Tablet + Scanner






Wie wird das Traceability-System genutzt? (4/4) Tablet + Scanner




9. Am Ende der Schicht, die Datei "01_Sawing_Machine" kopieren und im Ordner "00_Archive" speichern.




Zylinderboden – Säge (1/2)



Schritt Nr.	Beschreibung	Scanner	Standort
1	Rohmaterial positionieren und Parameter der Säge einstellen	\otimes	Säge
2	(Sägen)	\otimes	Säge
3	Teil aus der Säge nehmen	\otimes	Säge
4	Teil mit Papiertuch reinigen	\otimes	Säge
5	Teil auf die Waage legen	\otimes	Waage
6	5 Sekunden warten	II	Waage












Zylinderboden – Säge (2/2)



Schritt Nr.	Beschreibung	Scanner	Standort
7	Etikett mit dem QR-Code einscannen	✓	Waage
8	Teil von der Waage nehmen	\otimes	Waage
9	Etikett auf das gesägten Teil kleben	\otimes	Kiste
10	Teil in die Kiste legen	\otimes	Kiste



Sicherstellen, dass der Scanner nahe genug am Etikett positioniert ist






Etikett mit dem QR-Code einscannen









Etikett mit dem QR-Code einscannen







Überprüfen, ob der gescannte QR-Code mit der gewünschten ID-Nummer übereinstimmt!

→ Falls der gescannte Code falsch ist, "r" ("remove") eintippen und Enter drucken, um den letzten Eintrag zu löschen.

Vorsicht - dieser Befehl kann nicht rückgängig gemacht werden!!

→ "e" ("exit") eintippen und Enter drucken, um die Anwendung zu beenden.

Teil in die Kiste legen

